

STENI KANTLAKK MED RULLE

Forutsetning: Kantlakk med rulle kan benyttes som kantlakkøsning på hele prosjekter der det er ønsket å få en farget kant. Mørk kantlakk kan bestilles ferdig påført fra fabrikk.

NB! Følg produsentens anbefalinger i forhold til temperatur, grunning og forarbeid. Det anbefales å benytte en akrylmaling fra en kjent leverandør. F.eks Jotun, Beckers, Scanox, Flügger, Nordsjö e.l.

NB! Husk å lese produktenes sikkerhetsdatablad nøye og benytt riktig verneutstyr.



1. Forberedelse:

- Kantoverflaten rengjøres og det fjernes smuss og skitt
- Det kan benyttes microfiberklut eller annen støvfri klut
- Kluten fuktes i en oppløsning av ca 5% aqua petrosol (Basisk grunnrens) og lunkent vann. Evt Husvask
- La overflaten deretter tørke

2. Påføring:

- For best resultat bør det være romtemperatur i omgivelsene. Se anbefaling på malingsboksen.
- Rør malingen godt sammen før påføring
- Bruk rulle av svamp eller rulle for ekstra fin finish
- Påfør i en jevn bevegelse med ca 60° vinkel mot bakside for å unngå malings søl på Steni platens lakkerte overflate
- Malings søl på overflaten fjernes umiddelbart i en bevegelse
- La tørke! Påføringen bør ikke utsettes for fukt i min 120 min (ved kaldere omgivelser enn angitt på malingsspannet, må lengre tørketid forventes)



TIPS!

- Rengjør godt
- Benytt akrylbasert maling
- Husk personlig verneutstyr
- Små områder kan utbedres med oljebasert tusj. Ex UNI Paint PX-30
- Steni platens oppgitte NCS kode kan benyttes for å skaffe riktig maling

