

OVERFLATE

Male / remale STENI fasadeplate

PRINSIPPIELT

1. Overflaten må være 100% tørr og rengjort for fett, støv og løse materialer
2. Områder med mugg, alger eller mose må behandles med et egnet rengjøringsmiddel. Kontakt spesialfirma for rengjøring
3. Små skader i overflaten bør repareres. Sparkel som Epoxy filler kan benyttes
4. For beste heft mattes overflaten med sandpapir P240 eller tilsvarende. For overflate med naturstein skrubbes overflaten med anbefalt rengjøringsmiddel for grunning / akrylmaling etter produktbeskrivelse fra produktleverandør
5. Det anbefales å prime overflaten for å sikre optimal vedheft til akrylmalingen
6. Til topplag dekker som regel 2 lag med en akrylmaling over underliggende farge
7. Benytt tilpasset maleverktøy for ønsket sluttresultat. Kontakt produsent av produktet eller et autorisert malerfirma for ytterligere veiledning

PRODUSENT

Produsentens produktbeskrivelse vil alltid være førende for eksakt fremgangsmåte og øvrig dokumentasjon.

SIKKERHET

- Følg alltid produsentens/produktets sikkerhetsbeskrivelse ved bruk.
- Bruk bare CE godkjente maskiner med forskriftsmessig sikkerhetsbeskyttelse.
- Personlig verneutstyr som vernebriller og støvmaske (min P3) skal alltid benyttes.