

BEARBEIDING OG MONTASJE

Montasje på buede flater

Masterboard kan monteres på buede flater i en radie ca. 150 x platetykkelse. Dersom platen fuktes kan radien minskes ytterligere. Stendere bør monteres tettere enn vanlig.

Innfestinger

Det må monteres ekstra spikerslag mellom stendere ved montasje av tyngre utstyr på veggen.

Overflatebehandling

Masterboard kan males med vanlige typer av akrylmaling. Følg malingproduzentens anbefaling for sementbasert underlagsplate.

Brannklasse ved overflatebehandling

Masterboard er klasset med overflate In1 (B-s1,d0) Dette forandres ikke ved normal malingsbehandling. Men om platene tapetseres eller males med tykke lag av maling (tørrvekt ≥ 175 g/m²) vil dette påvirke brannklassen.

Forarbeid

Platene skal være tørre , rene og frie for støv.

Sparkling

Sparkle ujevnheter som skjøter og spiker – skruerull med vanlig sandsparkel. Tette plateskjøter armeres med glassfibervev og sparkles. Masterboard har rette kanter. Vegg som males med normal veggmaling (glansverdi 7) får en slett, homogen overflate som ikke avslører skjøter.

1- Interiør : Grunning Jotun Akryl glans 7 alt. 25
Dekkmaling 1 alt. 2 strøk med Jotun Lady Silkematt 10
alt. Lady vegg halvblank 25 eller Jotun Akryl 7 alt. 25.

